

NUMUNE ALMA 10500 MODEL KURULUM TALİMATI

Cihazı numune alınacak bölgede mümkün olduğunca sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihaz üzerinde bulunan on/off butonunun off pozisyonunda olup olmadığını kontrol ediniz. Şayet değilse numune alma işleminin başlamaması için off pozisyonun getiriniz..

Daha sonra cihazdan çıkan (GÜÇ) kablosunu 220 volt 50Hz (mono faz) topraklı prize takınız.

Cihazla birlikte verilen hortumu cihaz gövdesi üzerinde bulunan boruya takınız ve kelepçeyle sıkınız. Hortumun diğer ucuna boru taşıma çantasından çıkarılan alüminyum dirseğin düz olan tarafını takınız ve kelepçeyle sıkınız.

Dirseğin diğer ucuna ihtiyacınız (numune derinliğine göre değişmektedir) kadar alüminyum numune borusunu, boru taşıma çantasından alarak ekleyiniz.

Alacağınız numuneler fındık gibi iri numuneler ise cihaz numune almaya hazırdır. Fakat alacağınız numuneler buğday gibi küçük taneli ise en uçta bulunan ve ağız kısmına dış açılmış boruya boru daraltma aparatını takarak küçük taneli numuneleri daha iyi almasını sağlayınız.

Cihazın kurulumu tamamlanmış ve numune almaya hazır hale getirilmiştir.

NOT : Yukarıda belirtilen hususlara uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı içerisinde değildir.